



Gebruiksaanwijzing van de dubbele kookplaat

- De dubbele kookplaat is geschikt voor zowel bakken en koken als opwarmen;
- De Cooker heeft afzonderlijk instelbare kookplaten.

1. Algemeen

- Vermijd overbelasting;
- Het toestel dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten.

2. Gebruik

De Cooker is voorzien van twee kookplaten, deze platen zijn traploos instelbaar, maar als richtlijn geldt:

- stand 1. opwarmen / warmhouden
- stand 2. koken
- stand 3. bakken / braden
- maximaal dichtschroeien van vlees etc.

3. Na gebruik

Schakel de apparatuur na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen;

- Laat de kookplaten afkoelen;
- Maak het apparaat schoon.



Herenweg 64, unit 53

3602 AR Maarssen

T 0346 555 975

E info@triadepartyrent.nl

W www.triadepartyrent.nl

Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74

KvK nr. 30119459

btw nr. NL1264.82.408.B.01

4. Schoonmaken

- Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen;
- De Cooker niet in water of andere reinigingsvloeistoffen dompelen;
- De Cooker met een licht vochtige doek reinigen;
- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen;
- Vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische componenten.

5. De kookplaat werkt niet

- Controleer de elektrische installatie of de netspanning is aangesloten;
- Werkt het toestel nu nog niet, neem dan contact met Triade Party Rent: telefoon (0346) 555 975

6. Technische gegevens

spanning	230 Volt
vermogen	1500 - 2000 Watt
afmetingen (lxbxh)	505 x 265 x 245 mm