

handleiding koelkast 500 liter

aansluiten

- verwijder aan de voorzijde van de koelkast, de "deur" van de grijze flightcase door aan weerszijden 2 vleugelmoeren een halve slag te draaien;
- open vervolgens aan de achterkant van de koelkast, aan de onderzijde, de klep en stop de stekker in een 230 Volt stopcontact;
- controleer of de aan/uit knop aan de voorzijde aan staat.

Laat de klep aan de achterzijde van de koelkast openstaan en zorg dat er aan de achterzijde van de koelkast genoeg ventilatieruimte over blijft.

De temperatuur staat standaard ingesteld op 4 graden en hoeft niet te worden veranderd.

wat als er DF in het display verschijnt:

- tijdens het ontdooien verschijnt in het display "DF" (dit doet de koelkast automatisch, de koelkast springt na enige tijd weer op de normale temperatuur);
- tijdens het ontdooien blijft de koelkast echter normaal koelen omdat de ventilator doordraait.

tip:

Zet de koelkast eerst 2 uur **LEEG** aan. De koelkast kan dan sneller op temperatuur komen dan als de koelkast vol ligt.

bezoek ons op:

